

# C60/C61

- Afbryd strømmen til maskinen.
- Afmonter luftfilterholderen – kan sidde fast med en skrue.
- Vask luftfilteret med vand og opvaskemiddel og skyld efter med rent vand.
- Tryk det tørrede luftfilter ind i holderen igen og sæt begge dele tilbage i maskinen.
- Sæt strøm til maskinen og tænd.

