

C600

- Åbn maskinens dør.
- Klap låget til kabinettet op.
- Tag holderen med luftfilteret ud.
- Vask luftfilteret med vand og opvaskemiddel og skyld efter med rent vand.
- Tryk det tørrede luftfilter ind i holderen igen, og sæt begge dele tilbage i maskinen.
- **BEMÆRK:** Sørg for at luftfilterholderens side som er markeret med "FRONT" peger i retning af produktrummet.

